

Konektory - Connectors - Konnektoren



① ② ③

- 1 - zásuvka pro přívodní konektor (L1, L2, R, R2, N, PE)
- 2 - zásuvka pro konektor snímačů teploty (TS, TV, TK, TSV)
- 3 - zásuvka pro dopravník pelet

- 1 - socket for power supply connector (L1, L2, R, R2, N, PE)
- 2 - socket for temperature sensors connector (TS, TV, TK, TSV)
- 3 - socket for pellet conveyor

- 1 - Stecker für Zufuhrskonektor (L1, L2, R, R2, N, PE)
- 2 - Stecker für Konnektor von Temperaturfühler (TS, TV, TK, TSV)
- 3 - Stecker für Förderschnecke-Pellet




④ ⑤ ⑥

- 4 - přívodní kabel s konektorem (L1, L2, R, R2, N, PE)
- 5 - konektor pro snímače teploty (TS, TV, TK, TSV)
- 6 - záslepka pro konektor snímačů teploty

- 4 - power supply cable with connector (L1, L2, R, R2, N, PE)
- 5 - connector for temperature sensors (TS, TV, TK, TSV)
- 6 - blind for temperature sensors connector


- 4 - Zufuhrskabel mit Konnektor (L1, L2, R, R2, N, PE)
- 5 - Konnektor für Temperaturfühler (TS, TV, TK, TSV)
- 6 - Deckel für Konnektor - Temperaturfühler



④ ⑤

- 4 - přívodní kabel s konektorem
power supply cable with connector
Zufuhrskabel mit dem Konnektor

- R2** - červený / red / rot
- R** - šedý / grey / grau
- L1** - černý / black / schwarz
- PE** - zeleno-žlutý / green-yellow / grün-gelb
- N** - modrý / blue / blau
- L2** - hnědý / brown / braun



④ ⑤

- 5 - konektor pro snímače teploty (čidla)
connector for temperature sensors
Konnektor für Temperaturfühler

- TSV** - první vodič - čidlo spalín nebo solárního panelu/first conductor - waste gas sensor or solar panel/erste Leitung - Abgasfühler oder Solarfühler
- TK** - první vodič - čidlo kotle nebo prostřední čidlo na nádrži/first conductor - boiler sensor or middle sensor on the buffer tank/erste Leitung - Kesselfühler oder mittlerer Fühler im Pufferspeicher
- TV** - první vodič - čidlo vrchní na nádrži/first conductor - top sensor on the buffer tank/erste Leitung - oberer Fühler im Pufferspeicher
- TS** - první vodič - čidlo spodní na nádrži/first conductor - bottom sensor on the buffer tank/erste Leitung - unterer Fühler im Pufferspeicher
- GND** - druhý vodič od čidla TSV a TK/second conductor from sensors TSV and TK/zweite Leitung von Fühler TSV und TK
- GND** - druhý vodič od čidla TV a TS/second conductor from sensors TV and TS/zweite Leitung von Fühler TV und TS



Vodiče (barvy) čidel lze zaměnit! Conductors (colores) from sensors is possible to change! Leitungen (farben) von Fühler - möglich verwechseln!